

# MESH红外探测器使用说明书

适用型号:EV28012



## MESH红外探测器使用说明书

EV28012

感谢您选择我公司智能产品,我们的产品将给您带来舒适和便捷,为了让您能更好的安装和使用该产品,在这里我们提醒您认真阅读此说明书。如有疑问请登录我公司网站<http://www.iksonya.com>,我们将竭诚为您服务。

### 一、产品介绍、特点

EV28012红外探测器是宜盾尚雅MESH系列产品之一,可检测到人体移动,并通过智能APP推送提醒,也可与其他智能设备联动。

### 二、产品图示



地址:中国·沈阳 浑南区沈阳国际软件园E01楼9层  
电话:400-101-8088  
网址:[www.iksonya.com](http://www.iksonya.com)

特别声明:  
1.为确保您的权益,更好地享受服务,请妥善保管此保卡;  
2.对于未经公司允许,擅自拆卸产品及组成部件的,我公司将不再承担产品的免费维修责任;  
3.第三方(包括经销商、服务商)对用户所做的超出本保卡范围的承诺(口头或书面)由第三方负责兑现。

产品名称:	客户:
经销商电话:	客户电话:
详细地址:	购买日期:

尊敬的客户:  
感谢您选择我公司智能产品,在此,宜盾尚雅向您承诺以下服务:  
1.一个月包换:在保留原有包装、说明书、产品表面没有划伤,不影响第二次销售的情况下,一个月内包换;  
2.一年保修:在正常使用情况下,产品若出现质量问题,一年内免费维修;  
3.在正常使用情况下,产品出现故障,请出示此保卡及购买发票,在当地经销商处免费维修或更换。

### 产品保修卡

### 三、安装电池




步骤1:按照图示箭头方向推开后盖。

步骤2:按图示正负极方向安装电池。

### 四、添加设备

- 智能APP安装及账号注册后,在首页右上角点击“+”,进行设备添加。
- 在“选择设备型号”界面,点击需要添加的设备,按照智能APP界面提示操作,完成添加。


### 五、安装方式及要求




- #### 六、技术参数
- 外形尺寸:89.6mm×33.3mm×18.5mm;
  - 额定电压:DC3V(2 AAAA电池);
  - 额定电流:40mA;
  - 工作频率:2.4GHz;
  - 工作温度:0°C-45°C;
  - 工作湿度:≤90%RH;
  - 接收灵敏度:≤-100dBm;
  - 发射功率:≤20dBm;
  - 发射角度:≤120°;
  - 探测角度:≤120°;
  - 探测距离:≤2m;
- #### 七、注意事项
- 本产品限室内使用;
  - 若产品在智能APP上提示“电池电量低”,请及时更换电池;
  - 本产品在安装时保持清洁干燥;
  - 请避免安装在金属表面;
  - 1.MESH红外探测器一个;
  - 3.AAA电池两个;
  - 4.安装螺钉两个;
  - 5.胀塞两个;
  - 6.使用说明书一份(含产品保修卡、合格证)。



辽宁宜盾尚雅科技有限公司  
地址:中国·沈阳 浑南区沈阳国际软件园E01楼9层  
电话:400-101-8088  
网站:[www.iksonya.com](http://www.iksonya.com)  
版本号:V1.0  
2019年7月第一次印刷



步骤2:将MESH红外探测器对准底座嵌合。



步骤1:用安装螺钉将底座固定至所需位置。